



FICHE DE CONTRÔLE

SHERPASCOPIC Référence :



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation
Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation)
Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité

CONFORMITÉ

Contrôle général du produit :
 Contrôler visuellement l'état général du produit

OUI **NON**

Structure :
 Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans, les anneaux de grutage et les écrous sur la biellette au niveau de la plateforme

Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place

Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure...)

Plateforme
 Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le plancher

Vérifier la présence du verrou et de l'amortisseur noir sous la plateforme, et de la pièce pivot de la plateforme

Plan de montée (PM)
 Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas

Vérifier que les glissières sont en bon état (présence du patin de glissement)

Vérifier le bon fonctionnement du basculeur (articulation et ressort du verrou)

Plan de béquille (PB)
 Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas

Vérifier que les glissières sont en bon état (présence du patin de glissement)

Vérifier le bon fonctionnement du basculeur (articulation et ressort du verrou)

Garde-corps
 Vérifier que les verrous de rampes verticales sont fonctionnels

Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état du portillon sur le garde-corps

Vérifier l'état de la lisse et sous lisse du garde-corps

Stabilisateur
 Vérifier le bon fonctionnement de la came de réglage des stabilisateurs

S'assurer que les stabilisateurs respectent la plage angulaire tolérée de -40° à +70°

Étiquettes de sécurité
 Présence des étiquettes de sécurité et de la notice sur la plateforme

Conclusion produit : apte à réparer** à réformer

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation>

Date prochaine vérification :

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

