



FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE X-TOWER



Référence : 22405 5x0

Date de vérification :	Site :	Date ¹ Sur étiquette :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la bonne ouverture et fermeture du produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler visuellement les soudures présentes sur le produit ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon coulissement des échelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et l'état de la plateforme, des longerons, des plinthes et la présence des rondelles sur les articulations de plinthes ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets et verrous des échelles et de la plateforme ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages et des gardes-corps ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, l'état, la fixation et le bon blocage des diagonales et de la lisse ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins ⁸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots ⁹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité ¹⁰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

