



# FICHE DE CONTRÔLE

## Echelle de fouille

Référence : 02451 3xx



Date de vérification : .....	Site : .....	Date gravage : .....
Nom du vérificateur : .....	Adresse : .....	

	<p><b>Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation</b>  <b>Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification</b>  <b>Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité</b></p> <p><b>Contrôle général du produit :</b>          Contrôler visuellement l'état général du produit</p>	CONFORMITÉ	
	Relever la date de gravage du produit, située à l'extérieur du U de plateforme Exemple : 2021- 032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation,...)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contrôler visuellement les rivetages (assemblage montant-marche) et que les échelons ne tournent pas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier que les marches et la plateforme n'ont pas été modifiées ou percées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier la présence des axes de verrouillage et des goupilles de sécurité avec leurs câbles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier que l'échelle ne se déhanche pas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier la bonne fixation de la plateforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier que l'échelon du plan de béquille ne tourne pas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier la présence et le bon fonctionnement du verrou de plateforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vérifier le bon serrage des rampes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vérifier la présence et le bon état des pieds articulés et de leur patin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vérifier la présence et l'état des patins de glissière (2 par glissière)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et l'efficacité des pinces de serrages sur les pieds de réglage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérifier la présence et le bon état des sabots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérifier la présence de la sangle de maintien en fermeture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité à l'intérieur du montant droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>Conclusion produit :</b> <input type="checkbox"/> apte    <input type="checkbox"/> à réparer **    <input checked="" type="checkbox"/> à réformer</p> <p>Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" [catégorie Vues éclatées SAV] : <a href="https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation">https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation</a></p> <p><b>Date prochaine vérification :</b></p>			

\*\* Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

